## Sifflet lumineux
## Code : 590378

**Mode d'emploi**

1°) Placer le sifflet dans votre bouche
2°) Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyer sur le bouton se trouvant sur le côté.
3°) Remplacement des piles

Pour changer les piles, dévisser les deux vis se trouvant sur le côté de la pipe à l'aide d'un tournevis, enlever le couvercle et remplacer les piles.

**Attention :** Usage interdit aux enfants de moins de 6 ans.
Prière de conserver l'emballage
Piles non rechargeables


## Sifflet lumineux
## Code : 590378

**Mode d'emploi**

1°) Placer le sifflet dans votre bouche
2°) Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyer sur le bouton se trouvant sur le côté.
3°) Remplacement des piles

Pour changer les piles, dévisser les deux vis se trouvant sur le côté de la pipe à l'aide d'un tournevis, enlever le couvercle et remplacer les piles.

**Attention :** Usage interdit aux enfants de moins de 6 ans.
Prière de conserver l'emballage
Piles non rechargeables

## Sifflet lumineux
## Code : 590378

**Mode d'emploi**

1°) Placer le sifflet dans votre bouche
2°) Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyer sur le bouton se trouvant sur le côté.
3°) Remplacement des piles

Pour changer les piles, dévisser les deux vis se trouvant sur le côté de la pipe à l'aide d'un tournevis, enlever le couvercle et remplacer les piles.

**Attention :** Usage interdit aux enfants de moins de 6 ans.
Prière de conserver l'emballage
Piles non rechargeables

## Sifflet lumineux
## Code : 590378

**Mode d'emploi**

1°) Placer le sifflet dans votre bouche
2°) Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyer sur le bouton se trouvant sur le côté.
3°) Remplacement des piles

Pour changer les piles, dévisser les deux vis se trouvant sur le côté de la pipe à l'aide d'un tournevis, enlever le couvercle et remplacer les piles.

**Attention :** Usage interdit aux enfants de moins de 6 ans.
Prière de conserver l'emballage
Piles non rechargeables

## Sifflet lumineux
## Code : 590378

**Mode d'emploi**

1°) Placer le sifflet dans votre bouche
2°) Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyer sur le bouton se trouvant sur le côté.
3°) Remplacement des piles

Pour changer les piles, dévisser les deux vis se trouvant sur le côté de la pipe à l'aide d'un tournevis, enlever le couvercle et remplacer les piles.

**Attention :** Usage interdit aux enfants de moins de 6 ans.
Prière de conserver l'emballage
Piles non rechargeables

## Sifflet lumineux
## Code : 590378

**Mode d'emploi**

1°) Placer le sifflet dans votre bouche
2°) Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyer sur le bouton se trouvant sur le côté.
3°) Remplacement des piles

Pour changer les piles, dévisser les deux vis se trouvant sur le côté de la pipe à l'aide d'un tournevis, enlever le couvercle et remplacer les piles.

**Attention :** Usage interdit aux enfants de moins de 6 ans.
Prière de conserver l'emballage
Piles non rechargeables

## Sifflet lumineux
## Code : 590378

**Mode d'emploi**

1°) Placer le sifflet dans votre bouche
2°) Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyer sur le bouton se trouvant sur le côté.
3°) Remplacement des piles

Pour changer les piles, dévisser les deux vis se trouvant sur le côté de la pipe à l'aide d'un tournevis, enlever le couvercle et remplacer les piles.

**Attention :** Usage interdit aux enfants de moins de 6 ans.
Prière de conserver l'emballage
Piles non rechargeables

## Sifflet lumineux
## Code : 590378

**Mode d'emploi**

1°) Placer le sifflet dans votre bouche
2°) Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyer sur le bouton se trouvant sur le côté.
3°) Remplacement des piles

Pour changer les piles, dévisser les deux vis se trouvant sur le côté de la pipe à l'aide d'un tournevis, enlever le couvercle et remplacer les piles.

**Attention :** Usage interdit aux enfants de moins de 6 ans.
Prière de conserver l'emballage
Piles non rechargeables